



# Colorado Time Systems - Maintenance Log

Producto	Manenimiento	Anted de Cada Uso	Despues de cada uso	Cada Mes	Inicio de Temporada	Fin de temporada (Almacenaie)
<b>Sistemas de Salida</b>						
			✓		✓	✓
	Comprobar niveles de audio de micrófono	✓			✓	✓
	Comprobar señal de inicio de micrófono	✓			✓	✓
	Comprobar flash estroboscópico de la señal de arranque	✓			✓	✓
	Comprobar salida del altavoz	✓			✓	✓
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y un hisopo de algodón	✓			✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente		✓			
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓
<b>Arnés de Cables</b>						
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa (100% algodón)		✓		✓	✓
	Lavar los conectores de carril (Prime / A / B / C / Start / Backup Start) con agua LIMPIA (no de piscina)		✓		✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente (Colgar en un lugar seco)		✓		✓	✓
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓
	Comprobar cable para su funcionamiento correcto	✓			✓	✓
<b>Wall Plates</b>						
	Limpiar los conectores con alcohol y un cepillo de dientes suave de nylon o una limpia pipas			✓	✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente - MENOS la conexión de fibra óptica!		✓	✓	✓	✓
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario		✓	✓	✓	✓
	Comprobar placa de pared para su funcionamiento correcto	✓		✓	✓	✓
<b>Enchufe de Conectores de Piso y Conectores sub-banco de salid "Quick Connect"</b>						
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa (100% algodón)			✓	✓	✓
	Lavar los conectores con agua LIMPIA (no de piscina)		✓		✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente		✓		✓	✓
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓
	Comprobar enchufe de conectores de piso para su funcionamiento correcto	✓			✓	✓
<b>Conectores de Piso, modelo "Quick Connect"</b>						
	<b>La placa de piso debera cubrirse o conectarse a una de las siguientes en todo momento:</b>					
	* Conexion azul de conector de piso		✓		✓	✓
	* Cable de conexion sub banco de salida					
	* Enchufe terminal					
	Lavar los conectores con agua LIMPIA (no de piscina)		✓		✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente		✓	✓	✓	✓
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓



# Colorado Time Systems - Maintenance Log

Producto	Manenimiento	Anted de Cada Uso	Despues de cada uso	Cada Mes	Inicio de Temporada	Fin de temporada (Almacenaie)
<b>Plataforma de Relevos -" RJP"</b>						
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓
	Inspeccione superficie de agarre para daño o uso y desgaste	✓	✓		✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente		✓	✓	✓	✓
	Comprobar para su funcionamiento correcto	✓			✓	✓
<b>Placa/Sensor de Toque</b>						
	Si hay corrosión en las puntas y/o recipientes de conectores, limpiar o reemplazar, como sea necesario	✓			✓	✓
	Inspeccione operación adecuada del interruptor	✓	✓		✓	✓
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa (100% algoðñ)		✓		✓	✓
<b>Consola/Cronómetro</b>						
	Inspeccione los conectores del panel posterior de la consola System 6	✓			✓	✓
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa (consulte el manual)		✓		✓	✓
	Limpie la pantalla LCD con un paño limpio de microfibra, suave y húmedo	✓			✓	✓
	Actualizar el firmware y el software del cronometro: <a href="http://www.coloradotime.com/sware.htm">http://www.coloradotime.com/sware.htm</a>			✓	✓	✓
	Limpiar hoja transparente (de deporte) con detergente suave, secando completamente antes de uso.	✓			✓	✓
<b>Cables</b>						
	Inspeccione que los conectores coinciden perfectamente. Reemplazar conectores como necesario.	✓		✓	✓	✓
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa (consulte el manual)		✓		✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente		✓		✓	✓
<b>Marcador/Tablero</b>						
<b>Marcadores Numéricos LED &amp; Relojes de Paso</b>						
	Conectar cargador y cargar baterias por 12-24 horas (apague interruptor a la posicion OFF)		✓		✓	✓
	Inspeccione las conexiones de cables de datos para incrustaciones y alambres quebrados o ruidos.				✓	✓
	Limpiar todos los conectores con alcohol Isopropilico y una limpiadora de pipa				✓	✓
	Inspeccione digitos para su funcionamiento correcto usando el modo de prueba de la consola	✓			✓	✓
	Lubricar los conectores con Dow 111 o grasa dieléctrica equivalente				✓	✓
<b>Marcadores LED Matriz</b>						
	Inspeccione las conexiones de cables de datos para incrustaciones y alambres quebrados o ruidos.				✓	✓
	Comprueba operación de video usando un archivo animado del menu de DisplayLink Plus	✓			✓	✓
	Verificar operaciones de datos usando una plantilla de Natación y simulando un evento con consola	✓			✓	✓
	Revisar y limpiar los filtros de aire				✓	✓
	Inspeccione las conexiones de cable de fibra y alambres quebrados o ruidos. Reemplazar si necesario.	✓			✓	✓
<b>Impresora</b>						
	Inspeccione las conexiones de impresora, y alambes ruidos o patas dobladas	✓			✓	✓
	Limpiar o reemplazar com sea necesario	✓			✓	✓